

IC-F51 IC-F61 手持式对讲机简单操作说明

注意 1: 贵公司的 IC-F51 编入的是国际统一的海事频点。

注意 2: 国际海事频点一共有几十个信道: 一部分是同频[收发时同一个频点], 一部分是异频[收发不是同一个频点], 还有一部分是天气预报信道, 只能接收天气信息, 不能通话。一般情况下, 都**使用同频的信道**进行日常工作通话。

注意 3: 贵公司 IC-F51 一开机看到的“**CH+数字**”, 表示“**第几信道**”

注意 4: 使用 IC-F51 的人群通话的前提是大家都处在同一个信道道, 即“**CH+数字**”中的“**数字**”必须是一样的

注意 5: 国际海事信道同频的编号如下:

CH6

CH8-CH17

CH67-CH77

注意 5: 不能正常通话可能是一下原因:

1. 使用人将信道调到了了异频信道。
2. 使用人将信道调到天气预报信道

简单操作说明如下:

IC-F51 顶端的**旋钮**可开关机, 在开机后可控制音量。所以,

第一步: 先开机, 开机后, 液晶屏上显示“**01 ch-63**”[这个 63 也可以是任意阿拉伯数字], 这个“**01 ch-63**”告诉你, 当前你所处的信道的编号

第二步: 使用机器前面板上的**上下箭头**[在机器前面下端, **就两个箭头按钮**], 来改变液晶屏上 ch 后面的数字, 保证所有要通话的人的这个数字都一样, 既处于了同一信道。

第三步: 使用人各自检查“**01 ch-63**”必须是 6, 8-17, 67-77, 才可以正常通话。原因已在上述“注意 5”中说明

第四步: 完成上述 3 步, 就可以正常通话。

注意: 开机后, 按上下箭头键可调换信道数, 从“**01 ch- 1**”到“**01 ch- 8 8**”,

1. 当处于 ch88 时, 按向上箭头, 进入天气预报信道“**WX0**”
2. 继续按向上箭头, 即调整天气预报信道的编号, 一共 10 个, **WX0—WX9**
3. 调到 **WX9** 时, 还按向上箭头键, 又回到了常规的信道 [非天气预报]